



Gebruikershandleiding zender NetworX 433Mhz

De zender is voorzien van 4 drukknoppen.

Met het slot dicht drukknopje kunt u het alarmsysteem inschakelen.

Met het slot open drukknopje kunt u het alarmsysteem uitschakelen.

Met het lampje drukknopje kunt u het alarmsysteem op in/aanwezig direct schakelen.

Met de ster drukknopje kunt u het alarmsysteem op in/afwezig schakelen.

De combinatie slot open+slot dicht tegelijk activeert het paniek alarm.

De combinatie lampje en ster tegelijk activeert het medisch alarm.

N.B. de ster en lampje drukkopjes kunnen ook een andere functie hebben dit is dan in overleg met u gewijzigd.

Afwijkende functie lampje: _____

Afwijkende functie ster: _____

Bereik zender ongeveer 25 meter dit is omgevingsafhankelijk.

Levensduur batterij 5-8 jaar.

Type sleutelhanger NX 470.