

Aanvullende commando's voor een NX148DU/NE Bediendeel

In dit bediendeel is een informatie menu ingebouwd.

M.b.v. het intoetsen van de * is het mogelijk om alle commando's die er zijn, te bekijken.

Tevens zijn er 4 nieuwe commando's toegevoegd:

* **45** Testen van het display.

* **49** Selecteren van de taal : Nederland of Engels

* **Afwezig** Hiermee is de vertrektoon tijdelijk uit te zetten voor dat men inschakelt.

PIN-code + * + partitienummer

Als het bediendeel gebruikt wordt voor het weergeven van meerdere gedeelten (partities) dan is ook hiervoor een nieuwe functie bij toegevoegd.

Het in/uitschakelen van de individuele gedeelten is vereenvoudigd.

Nadat men de PIN-code heeft ingetoetst is er de mogelijkheid om met de * toets en het partitienummer iedere partitie individueel te selecteren voor het in en/of uitschakelen.

Voorbeeld : Een huis heeft 3 gedeelten die apart geschakeld mogen worden.
Men wil met een PIN-code, die alle gedeelten kan schakelen, alleen deel 2 inschakelen.

Doe het volgende:

In het display verschijnt:

Toets de PIN-code in .

123	Uitsch. →
	Insch. →

In het display verschijnt:

Toets * 2 in.

1 3	Uitsch. →
2	Insch. →

Sectie 2 schakelt in.